



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ «СОНИС»

Общие сведения

Брудер большой (рис.1) предназначен для обеспечения основных условий по содержанию и обогреву молодняка домашней птицы до 80 голов (цыплят, перепелят, утят и других) в первые недели жизни.

Брудер представляет собой сборную металлическую конструкцию из оцинкованной стали, снабженную блоком с терморегулятором ХН-W3001 с температурным датчиком на проводе позволяющим автоматически поддерживать заданную температуру. Для управления внутреннего освещения или дополнительного нагревателя (лампа E27) имеется выключатель на передней панели.

ВНИМАНИЕ!!! При замене пола на сетку с большей ячейкой его можно использовать для выращивания птицы до забоя (поставляется отдельно).



Рисунок 1. Общий вид

Габаритные размеры (ВхШхГ) - 568*1040*640 мм; посадочный размер - 568*1040*564 мм, вес - 21 кг, Напряжение питания - 220/50 (В/Гц), потребляемая мощность – не более 1,5 кВт, размер патрона под цоколь – E27.

Комплектность

Брудер большой (в разборе) – 1 шт.; ниппельная поилка с уловителем капель – 1 шт.; раздвижные двери (сетчатая ячейка или оргстекло) – 2 шт.; поддон – 2 шт.; сетчатый пол ячейкой 12,5*12,5 мм – 1 шт.; съемная кормушка с защитой от разбрасывания корма – 1 шт.; комплект крепежа для сборки корпуса – 1 ед. (винт М4х6 (10) – 6 шт., гайка М4 – 6 шт.; винт М3х6 – 27 шт., винт М3х16 – 2 шт.; гайка М3 – 32 шт., шайба М3 – 29 шт.); емкость для воды 5 л – 1 шт.; фиксаторы – 2 шт.

Последовательность сборки

- Освободите сборочные элементы от упаковки, проверьте ее комплектность.

Корпус брудера состоит из отдельных элементов, каждому из которых присвоен порядковый номер (см. таблицу). Номер также продублирован на их внешней стороне.

Наименование детали	Номер
Дно корпуса	1
Правая стенка корпуса с отбойником и направляющей пола	2
Левая стенка корпуса с отбойником и направляющей пола	3
Задняя стенка корпуса с отбойником	4
Нижняя направляющая двери	5
Крыша корпуса с верхней направляющей дверей и направляющих терморегулятора	6
Блок с терморегулятором и выключателем	7

Все отдельные элементы скрепляются между собой винтовыми или заклепочными соединениями (по согласованию). Взаимное расположение деталей обеспечивается совпадением крепежных отверстий.

- Закрепите правую (2) и левую стенку корпуса (3) ко дну корпуса (1) используя винты М4х10 с гайками М4 (6 шт., не затягивайте до упора).

- Установите крышу корпуса с верхней направляющей дверей (6) на верхнюю торцевую сторону правой (2) и левой (3) боковых стенок, совместите крепежные отверстия и закрепите ее, используя винты М3х6 (6 шт.).

- Совместите крепежные отверстия задней стенки корпуса (4) с крепежными отверстиями, расположенными на задней торцевой стороне правой (2) и левой (3) боковых стенок. Закрепите ее, используя винты М3х6 и гаек (13 шт.).

- Вставьте нижнюю направляющую дверей (5) между правой (2) и левой (3) боковых стенок, совместите нижние крепежные отверстия на боковых стенках и закрепите ее при помощи винтов М3х6 и гаек (2 шт.).

- Закрепите фиксаторы кормушки на правую переднюю торцевую стенку при помощи винтов М3х16 и гайки М3, установив их сквозь отверстия в нижней направляющей двери и нижнем отверстии правой торцевой стенки. Затяните соединение и установите контргайку М3. Повторите эту операцию с противоположной стороны.

- Вставьте сетчатый пол в направляющие, расположенные ниже боковых отбойников и поддоны.

- Навесьте ниппельную поилку с каплеуловителями в специальные пазы задней стенки брудера на требуемую вам высоту.

- Закрепите блок с терморегулятором и выключателем (7) к крыше корпуса (6) на направляющие винтами М4х6.

- Заведите вилку электропитания в отверстие правой боковой стенки и зафиксируйте шнур от провисания при помощи двух зажимов, расположенных в верхней стороне задней стенки выдавив их внутрь с наружной стороны.

- Вставьте раздвижные двери в пазы верхней (5) и нижней (6) направляющих дверей. В первую очередь двери устанавливаются в верхнюю направляющую затем в нижнюю.

- Установите кормушку с защитой от разбрасывания корма на имеющиеся на передних частях левой и правой стенки корпуса опоры, зафиксируйте ее фиксаторами.

- Смонтируйте систему подачи воды.

- Через отверстие, расположенное на правой боковой стенке, выведите сетевой шнур и закрепите его на кронштейнах, расположенных в верхней правой части задней стенки.

- Подключите брудер к источнику электропитания 220 В. Установите требуемую температуру на терморегуляторе для поддержания комфортных условий молодняка домашней птицы.

Указание мер безопасности

Следить за исправностью электрической части изделия и розетки.

Запрещается включать аппарат в сеть с напряжением, отличным от рекомендуемого.

Работа без заземления не допускается.

Использовать аппарат только по назначению.

Настройка терморегулятора: Терморегулятор оснащен двумя кнопками управления для установки и настройки параметров, работает в двух режимах: **нагрев** и **охлаждение**.

Режим нагрева: Чтобы задать температуру включения (нижний порог включения) необходимо, на несколько секунд, нажать левую клавишу, после чего двумя кнопками, можно выставить нужное значение температуры. Чтобы задать температуру отключения (верхний порог отключения) необходимо, на несколько секунд, нажать правую клавишу, после чего двумя кнопками, можно выставить нужное значение температуры.

Режим охлаждения:

Чтобы задать температуру включения (верхний порог включения) необходимо, на несколько секунд, нажать левую клавишу, после чего двумя кнопками, можно выставить нужное значение температуры. Чтобы задать температуру отключения (нижний порог отключения) необходимо, на несколько секунд, нажать правую клавишу, после чего двумя кнопками, можно выставить нужное значение температуры.

Для подтверждения выбора ничего жать не нужно - выбор произойдет после нескольких секунд в режиме покоя. Одновременное нажатие и удержание обеих кнопок, до появления на индикаторе значения "888" - возврат к заводским настройкам.

Изготовитель ООО НПФ «СОНИС» Россия, 394042 г. Воронеж, ул. Ленинский проспект 119В

тел./факс. (473)239-87-80, 333-02-80; тел. (473)295-28-82, +7(952)958-88-82;

e-mail: sonis-npf@yandex.ru soniskletki.ru