



AIR CANYON



Предупреждение

- После получения посылки полностью зарядите воздушный насос перед его первым применением.
- Во время зарядки держите воздушный насос в сухости.
- Чтобы избежать утечки воздуха во время накачки перед процессом накачивания закрутите четыре выпускных клапана на воздушных трубках.
- После надувания изделия, возможно, потребуется поднимать и регулировать палатку вручную из-за ее больших размеров.
- Обеспечьте установку палатки на ровном месте. Будьте осторожны при сильном ветре и вероятном взаимодействии с водой.
- Экстремальные погодные условия с использованием данной палатки для кемпинга потенциально опасны.
- Избегайте контакта палатки с острыми предметами.
- Держите палатку на достаточном расстоянии от огня.
- Пожалуйста, не сжигайте древесный уголь внутри палатки. При использовании отопительного оборудования следите за вентиляцией.
- Перед тем, как начать устанавливать колышки для крепления палатки, ознакомьтесь с рекомендациями данной инструкции.
- Хранить изделие рекомендуется в сухом и прохладном месте. Насос необходимо заряжать каждые 3 месяца в целях продления срока его службы.

Схема изделия





- ① Клапан надувания/сдувания
- ② Раскладывающийся навес
- ③ Отверстие для дыма
- ④ Навес от дождя
- Бход (может быть трансформирован в навес)

- 6 Скрытое окно
- 🧷 Предохранительный клапан
- ® Окно в крыше
- 10 Вентиляционное отверстие

Комплектация

Примечание: в комплект палатки входят только две стойки для навеса; в случае необходимости дополнительные стойки приобретаются отдельно.



Палатка AIR CANYON*1



Сумка для хранения*1



Чехол для хранения стоек*1



Чехол для хранения колышков*1



Hacoc GIGA PUMP 80*1



Туре-С кабель*1



Стяжная веревка*4







Колья*20



Установка

 Достаньте палатку из сумки лля хранения.



2. Равномерно разложите палатку на земле, проденьте по 4 колышка через ремни в каждом углу палатки.



4. Откройте герметичную крышку

верхний уровень клапана и

3. Затяните 4 воздушных клапана в нижней части папатки.



5. Время надувания одной воздушной трубки составляет около 8 минут. Пожалуйста, поднимите палатку вверх на 6-7 минуте и подождите 1-2 минуты, пока палатка полностью не надуется. Затем остановите надувание длительным нажатием кнопки насоса. Повторите то же самое со второй трубкой.



6. Отрегулируйте и закрепите тросы на земле, чтобы завершить установку.



Хранение


 На воздушных трубках палатки откройте клапаны для накачивания/сдувания (4 шт.) и дождитесь, пока палатка самостоятельно сдуется.



2. Выньте колышки для крепления палатки.



3. Сложите часть палатки, идущую без подстилки, в направлении спальни.



 Сложите палатку пополам, чтобы придать ей длинную прямоугольную форму в соответствии с шириной сумки для хранения.



6. Начиная с одного конца сложенной палатки, скатайте изделие в форму цилиндра.



7. Положите сложенную палатку вместе с ее принадлежностями в сумку для хранения. Упаковка завершена.




Воздушный клапан

Двухслойный клапан Впуск воздуха сверху Выпуск воздуха снизу



Как использовать скрытое окно



Расстегните молнию №1, чтобы открыть окно. Для улучшения вентиляции можно поднять занавеску.






ОПосле того, как расстегнете молнию №2, закрепите окно ветрозащитной лентой.



Как использовать навес от дождя



- Чтобы обеспечить равномерное распределение навеса, регулируйте его размер в соответствии с инструкцией.
- Палатку можно закрепить с помощью навеса от дождя.
 При сильном ветре или дожде, пожалуйста, закрепите тросы, чтобы палатка оставалась устойчивой.

Часто задаваемые вопросы

1. На внутренней стенке палатки есть капли воды. Значит ли это, что она протекает?

 Из-за разницы температур внутри и снаружи палатки, а также влажности помещения, на поверхности палатки может образовываться конденсат. Это нормальное явление.
 Усиленная вентиляция внутри палатки может помочь уменьшить образование конденсата.

2. Воздушный столб палатки кажется мягкой, не протекает ли воздух?

- Пожалуйста, убедитесь, что вы плотно закрыли клапаны в нижней части каждого воздушного столба.
- Колебания температуры днем и ночью могут привести к расширению воздуха внутри палатки, что напрямую влияет на прочность воздушных трубок. Вы можете подкачать насосом воздушный столб до желаемой прочности.

3. Как чистить палатку?

- Если после использования палатки на нее попали грязь или листья, пожалуйста, протрите/очистите поверхность. Прежде чем положить палатку в сумку для хранения, дайте ей как следует высохнуть.
- 4. Воздушный насос не работает после зарядки, что делать?
- В случае полной разрядки аккумулятора, насосу требуется около 10 минут зарядки, чтобы снова включиться. Красный индикатор указывает на необходимости подзаряда. Для исправной работы насоса рекомендуется заряжать его каждые 3 месяца.

Об аккумуляторе

- Не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Если вы подозреваете, что аккумулятор поврежден, обратитесь за заменой к официальному дилеру или специалисту.
- Рекомендации по утилизации аккумулятора:
 - Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычными бытовыми отходами. Отнесите его в ближайший центр утилизации или сервисный центр для надлежащей утилизации.
- Приведенные ниже рекомендации предназначены для лиц, ответственных за окончательную утилизацию аккумулятора:
 Встроенный аккумулятор данного

утилизацию аккумулятора:
Встроенный аккумулятор данного устройства содержит химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду.

Перед утилизацией продукта убедитесь, что аккумулятор удален.

- Будьте осторожны!
- Если аккумулятор протекает или выделяет какие-либо вещества, проследите, чтобы они не попали в глаза или на кожу.
- 2. При случайном прикосновении с такой жидкостью немедленно вымойте руки и промойте глаза водой. Если неприятные ощущения не проходят, немедленно обратитесь к врачу.
- Извлечение аккумулятора:
- Приведенная ниже информация применима только для утилизации и не относится к ежедневным рекомендациям по эксплуатации! Ни при каких обстоятельствах не допускайте контакта аккумулятора с металлическими предметами.

• Шаги по извлечению аккумулятора:

- Используйте насос до тех пор, пока он полностью не разрядится.
- Выключите питание.
 Выверните винты устройства.
- 4. Извлеките аккумулятор.

Обслуживание после покупки

- В связи с постоянным обновлением изделия возможны расхождения с данным руководством. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическим изделием для уточнения деталей.
- Если товар неисправен или имеет недостатки, обратитесь к продавцу/ площадке, где вы приобрели данный товар.
- Для прямой коммуникации, напишите свой запрос на адрес электронной почты: service gigapump@mail.ru

Отказ от ответственности

- Ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования в личных целях.
- Повреждение из-за несоблюдения инструкций.
- Контрафактная продукция, приобретенная по неофициальным каналам
- Повреждение, вызванное неправильным хранением и обслуживанием.
- Повреждение из-за несанкционированной разборки изделия.

Советы по использованию насоса

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить насос.
 - Зеленый индикатор мигает во время зарядки и остается включенным после полной зарядки.
 - Насос подаст три звуковых сигнала после завершения работы.
 - Насос может заряжаться от блока питания или прикуривателя.
 - Красный индикатор указывает на низкий уровень заряда аккумулятора и необходимость в зарядке.

Основная информация

- Наименование: Air Canyon
- Бренл: AEROGOGO
- Модель: ZT0-06
- Владелец бренда: Шанхай
- MicroNovelty Co., Ltd.

 Адрес: Комната 102, строение 2, переулок 88, Шенг-Ронг-роуд.
- район Пудун, город Шанхай, Китай
- Веб-сайт: https://aerogogo.tb.ru/
 Производитель: Huzhou
 MicroNovelty Technology
- Co., Ltd.
- Адрес производителя: Комната В213, корпус 3, № 666, Цисин Дорога, район Усин, Хучжоу
- Дорога, район Усин, Хучжоу Город, провинция Чжэцзян, Китай • Страна происхождения: Китай

Bec	27,9 кг
Размер	600х300х210 см
Материал воздушных столбов	ТПУ
Материал палатки	Полиэстер + полиуретан
Материал насоса	ABS + силикон
Входной ток	5V=2A
Размер сумки для хранения	75х50х50 см
Мощность	23 Вт
Время зарядки	4,5 ч
Емкость аккумулятора	12В-2000 мАч
Кол-во накачиваний на одном заряде	2
Партийный номер	TJKS-20230901
Комплектация	Палатка AIR CANYON*1, сумка для хранения*1, чехол для хранения столбов для навеса*2, сумка для хранения кольшек*1, колья*20, стяжные веревки*4. Туре-С кабель*1, насос GIGA PUMP 80*1, инструкция*1.

