

ЖИВИ НАСТОЯЩИМ ДНЕМ!
ВНИМАНИЕ!



Всегда будьте предельно осторожны при использовании сапборда на воде!

Соблюдайте аккуратность. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или смерти.

Используйте сапборд, только если вы находитесь в хорошей физической форме и умеете плавать.

Всегда надевайте спасательный жилет.

Вы несете ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих людей.

Если Вам не исполнилось 18 лет, то не используйте сапборд без присмотра взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сапборд, если вы находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. **Длина весла:** Весло должно быть отрегулировано на нужную длину, 30 – 45 см над головой, в положении стоя.
2. **Когда останавливаетесь:** встаньте на доску, расставив ноги на ширину плеч, держась одной рукой за Т-образную рукоятку, а другой ухватившись за древко весла. Не смотрите на ноги, ваши глаза должны быть на одном уровне с горизонтом, а колени расслаблены.
3. **Всегда привязывайте страховочный трос за ногу:** Прикрепите один конец страховочного троса к D-кольцу на задней части доски и надежно закрепите липучку на ноге. Всегда держите весло в руках
4. **Во время гребли:** Опустите лопать весла в воду на расстоянии вытянутой руки и тяните ее назад вдоль доски, в этот момент доминирующая рука и лопасть должны быть перпендикулярны друг другу.
5. **Весло для серфинга:** Весло состоит из трех частей, прочного и легкого алюминиевого вала, прочного полипропилена для эффективного контроля ориентации в воде при длительном использовании. Весло необходимо всегда держать в руках.
6. **Регулировка весла:**
 - Пружинный шарик и стопорный механизм для быстрой легкой сборки
 - Отрегулируйте весло до нужной длины. Секция рукоятки **НЕ ДОЛЖНА** выходить за шкалу **STOP**, когда она вставлена в секцию штока весла.
 - Если винтовое соединение на фиксаторе весла ослабло, пожалуйста поверните его на несколько оборотов и снова зафиксируйте.
 - Эргономичные рукоятки следует использовать, как показано на рисунке.
7. **КЛАПАН:** При обнаружении течи воздуха рядом с клапаном, вставьте ключ в клапан и надавите на него снизу вверх, что бы обеспечить плотный контакт клапана с резьбой. Затем вращайте инструмент по часовой стрелке, пока клапан не будет полностью затянут и зафиксирован. Ключ в комплекте предназначен только для затягивания клапана, пожалуйста **НЕ СТРАВЛИВАЙТЕ** воздух путем откручивания клапана ключом
8. **Чтобы избежать повреждения сапборда:** При очень высоких температурах или прямых солнечных лучах попадающих на сапборд необходимо **СБРОСИТЬ** давление - стравить воздух.
9. **Обслуживание сапборда:** Вы должны чистить и обслуживать свою доску после каждого использования. При необходимости промойте ее пресной водой, после соленой воды обязательно промывать пресной водой. Необходимо хорошо просушить, для избежания образования плесени. Не используйте для очистки агрессивные химикаты. Большинство загрязнений можно удалить с помощью мыла и воды.
10. **Хранение:** Хранить сапборд в прилагаемом рюкзаке в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей

STOP



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Обесцвечивание вызванное нормальным износом и воздействием окружающей среды.

Повреждения вызванные неправильным обращением или невыполнением нормального технического обслуживания.

Повреждения вызванные ударом и подводный объект, посадкой на мель или падением.

Повреждения, вызванные швартовкой или хранением на воде.

Сапборд используемый в качестве проката или для коммерческого использования.

Отклеивание коврика – это косметический дефект, не влияющий на функции товара.

Поломка или утеря плавника не подпадают под гарантийные случаи. Обычно плавники просто меняют, так как они расцениваются как расходный материал.

При покупке сап-борда рекомендуем сразу приобретать дополнительный плавник.

Весла, как и плавники, могут ломаться или теряться. Чаще всего повреждаются зажимы весла или ломаются лопасти.

Гарантийным случаем являются только поломки, вызванные заводским браком.

Ярких впечатлений на ВОДЕ !

По вопросам обращаться в Telegram @Ya_Sup_club
+7 966 356 28 30 (Москва с 16:00 до 20:00)

<https://ya-sup.club>

<https://ya-sup-club.tb.ru>

С ♥ команда @Ya_Sup_club ver. 2024.07



@YA_SUP_CLUB



СБОРКА САПБОРДА


1. Достаньте сап из рюкзака;
2. Выберите чистую и гладкую поверхность и разверните доску;
3. Открутите крышку клапана против часовой стрелки;
4. Подготовьте насос: накрутите шланг насоса на рукоятку (рис.1);
5. Вставьте коннектор насоса в отверстие клапана (рис.2) и накачайте до давления 10 PSI (рис.4). Сначала показания манометра отображаться не будут, пока давление воздуха не достигнет 6-7 единиц
6. Выньте коннектор насоса и закрутите крышку клапана;

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3






Рис. 4 МАКСИМАЛЬНОЕ давление 10 PSI



7. Закрепите страховочный трос к D-кольцу на задней части доски;
8. Переверните сапборд и установите плавники. Вставьте фиксатор в отверстие плавника до щелчка (при наличии защелки) (рис. 5). Если сапборд комплектуется плавником с US-Box – то необходимо затянуть винт крепления плавника (рис. 6);

Рис. 5

Рис. 6



9. Соберите весло, вставив одну часть весла в другой и защелкнуть держатель;
10. Надеть спасательный жилет;
11. Перед началом плавания, страховочный трос надежно закрепите липучку на ноге;

РАЗБОРКА САПБОРДА

1. Снять плавники;
2. Просушить сапборд;
3. Убедитесь что сапборд абсолютно сухой, прежде чем его складывать;
4. Для сдувания сапбора, необходимо открутить крышку клапана;
5. Нажать на центральную часть клапана продавив ее вниз и повернуть по часовой стрелке – что бы клапан остался в открытом положении (рис.3); Не используйте ключ для стравливания воздуха;
6. Начните скручивать сап со стороны носа. **НЕДОПУСКАЕТСЯ**, что бы места установки плавников располагались на сгибе;
7. Храните в чистом и сухом месте;
8. При долговременном хранении ослабьте скрутку;

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Всегда интересуйтесь прогнозом погоды для того региона, в котором собираетесь выходить на воду.
2. Никогда не используйте надувную доску при сильном или штормовом ветре. Использование этого продукта в ветреную погоду может привести к серьезным травмам или смерти.
3. Никогда не катайтесь на доске во время грозы и молнии.
4. Никогда не используйте серф в условиях, которые находятся вне Вашей физической готовности.
5. Никогда не используйте надувную доску для серфинга в местах прохода судоходных путей, стоянки кораблей, рядом с другими движущимися лодками, катерами или кораблями.

Ярких впечатлений на ВОДЕ !



По вопросам обращаться в Telegram @Ya_Sup_club
+7 966 356 28 30 (Москва с 16:00 до 20:00)
<https://ya-sup.club> <https://ya-sup-club.tb.ru>

С ♥ команда @Ya_Sup_club ver. 2024.07



@YA_SUP_CLUB